## 重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 ご覧いただいた後も大切に保管してください。

# 本製品をお買い求めのお客様へ

#### 型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品は LS350/DS をベースに企画されたモデルです。

本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

|                | マニュアル等での表記   | 本 製 品         |
|----------------|--------------|---------------|
|                | LS350/DS6W   | LS350/DS1KW   |
| 型 名            | LS350/DS6B   | LS350/DS1KB   |
| 第 <b>有</b><br> | LS350/DS6R   | LS350/DS1KR   |
|                | LS350/DS6L   | LS350/DS1KL   |
|                | PC-LS350DS6W | PC-LS350DS1KW |
| <br>  型 番      | PC-LS350DS6B | PC-LS350DS1KB |
|                | PC-LS350DS6R | PC-LS350DS1KR |
|                | PC-LS350DS6L | PC-LS350DS1KL |

### モデル構成表について

このパソコンのモデル構成表は次の通りです。

|         | 型名(型番)                          | 表記の区分                |                                    |                               |                                      |
|---------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| シリーズ名   |                                 | BD/DVD/CD<br>ドライブ 1  | ワイヤレス<br>LAN                       | os                            | 添付ソフト                                |
| LaVie S | LS350/DS1K<br>(PC-LS350DS1K ) 2 | ブルーレイディスク<br>ドライブモデル | 高速 11n 対応<br>ワイヤレス LAN<br>(bgn)モデル | Windows 7 Home<br>Premium モデル | Office Home<br>& Business<br>2010モデル |

<sup>1:</sup>BD とはブルーレイディスクのことです。

<sup>2:</sup>本体の色によって の中に異なる英数字が入ります。

| シリーズ名   | カラー        | 型名(型番)                     |  |
|---------|------------|----------------------------|--|
| LaVie S | スノーホワイト    | LS350/DS1KW(PC-LS350DS1KW) |  |
|         | エスプレッソブラック | LS350/DS1KB(PC-LS350DS1KB) |  |
|         | ラズベリーレッド   | LS350/DS1KR(PC-LS350DS1KR) |  |
|         | エアリーブルー    | LS350/DS1KL(PC-LS350DS1KL) |  |

#### 添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の変更がありますので、ご注意願います。

削除された添付品

・マウス



\*810924572A\*

## 仕様一覧について

添付のマニュアル『準備と基本』 - 「仕様一覧」 - 「本体仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧〈ださい。

|            |                            | マニュアルでの記載   | 本 製 品  |
|------------|----------------------------|---|--|
| メインメ<br>モリ | 標準容量/最大容量                  | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×<br>2、PC3-8500 対応、デュアルチャネル<br>対応) / 8GB  | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×<br>2、PC3-8500 対応、デュアルチャネル<br>対応) / 8GB 46 47   |
| ドライブ       | ハードディスクドライブ<br>DVD/CD ドライブ | 約 640GB(Serial ATA、5400 回転/分)<br>DVD スーパーマルチドライブ<br>[DVD-R/+R 2 層書込み]   | 約 500GB(Serial ATA、5400 回転/分)<br>ブルーレイディスクドライブ<br>(DVD スーパーマルチドライブ機能付き) 48 49  |
| 入力装置       | マウス                        | USB レーザーミニマウス (横スクロール<br>機能付き)  | -  |
| 質量         | 本体(標準バッテリパック含む)/マウス        | 約 2.4kg / 約 80g   | 約 2.4kg / -  |
| 本体色/マウス色   |                            | <ul> <li>LS350/DS6W の場合</li> <li>スノーホワイト/ホワイト</li> <li>LS350/DS6B の場合</li> <li>エスプレッソブラック / ブラック</li> <li>LS350/DS6R の場合</li> <li>ラズベリーレッド / レッド</li> <li>LS350/DS6L の場合</li> <li>エアリーブルー / ホワイト</li> </ul> | ・LS350/DS1KW の場合<br>スノーホワイト / -<br>・LS350/DS1KB の場合<br>エスプレッソブラック / -<br>・LS350/DS1KR の場合<br>ラズベリーレッド / -<br>・LS350/DS1KL の場合<br>エアリーブルー / - |
| 主な添付品      |                            | AC アダプタ、マニュアル、USB レーザ<br>ーミニマウス   | AC アダプタ、マニュアル  |

<sup>46:</sup>最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を 2 枚実装する必要があります。

<sup>47:2</sup> つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

<sup>48:</sup>ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU 負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。

<sup>49:</sup>ブルーレイディスクの再生時は、必ず AC アダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。

# 液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け ¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

## パソコンに電源を入れるときのご注意

#### パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまるパソコンのセットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧の上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。





お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

#### パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなく** なるまで何もせずお待ちください<sup>2</sup>。

パソコンの状態が安定するまでには1分~2分程度かかります。

2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから切ってください。

# 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く再セットアップディスクを作成することをお勧めします(作成には市販のDVD-Rなどのメディア、さらにモデルによっては別売のDVDスーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)が必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。



再セットアップの詳細については、マニュアル<u>「トラブルの予防と解決」</u>または<u>「ユーザーズマニュアル」</u>の再セットアップに関する項目をご覧〈ださい(マニュアルはお使いのパソコンにより異なります)。